

かんたん操作早見表① プロッター編

メニュー	メニューの使い方	① を押します。 ② 方向キーの ▲▼ を押して、項目を選択します。 ③ 方向キーの ► を押して次の画面を表示させ、項目を選択します(前の画面に戻るときは、 を押します。) ④ 設定したい項目が表示されるまで、上記②と③を繰り返します。 ⑤ メニューを終了するときには、 を押します。	
電源	電源の ON/OFF		『電源・輝度』ツマミを右に回すと、アラームが鳴って電源が入ります。 『電源・輝度』ツマミを左に回すと、電源が切れます。
	画面の明るさを 変える		『電源・輝度』ツマミを右に回すと、画面が明るくなります。 『電源・輝度』ツマミを左に回すと、画面が暗くなります。
輝度	画面モード		昼モード・夜モードを切り替える ① ➡ 6表示設定 ➡ 6色調 方向キーの ◀▶ を押して下記から選択します。 [昼任意・昼固定・夜固定・夜任意]
	画面の切替		を押す毎に「魚探画面」、「プロッター画面&魚探画面」、「プロッター画面」が切り替わります。
カーソル	カーソルの ON/OFF		を押すと ON(表示)。 もう一度押すと OFF(非表示)。 * OFF にすると自動的に自船位置に戻ります。
	カーソルを 移動する		カーソルを ON(表示)にして、方向キーの ▲▼◀▶ を押すと、カーソルが移動します。
縮尺の切替	地図の縮尺を 切り替える		全体・広域を見たいとき を押すと地図の範囲が広がります。 近辺を大きく・細かく見たいとき を押すと地図の範囲が狭くなります。 ※カーソル ON(表示)時は、カーソルを中心に地図の縮尺が切り替わります。
	地図を 移動する		カーソルを OFF(非表示)にして、方向キーの ▲▼◀▶ を押すと、地図が移動します。

かんたん操作早見表② プロッター編

航跡	航跡を残しながら 走る (表示/非表示)	『航跡』を押すと表示、もう一度押すと非表示。 ※表示/非表示は、画面左下 で確認できます。	
	航跡の色を 変える	『色』を押す毎に色が変わります。 (赤、黄、緑、紫、白、水、青から選択) ※色は、画面左下 で確認できます。	
航跡	航跡消去 共通操作	共通操作 ➡ 1航跡 ➡ 4航跡消去	
	カーソルで 消去	➡ 4カーソルで消去 ➡ ONを確認する。 カーソルを ON(表示)にし、消去したい航跡のポイントに重ね , 確認後	
航跡	色で消去	➡ 1色で消去 ➡ 色を指定	
	全消去	➡ 2全部消去 ➡	
イベントマーク	自船位置に マークする	カーソルが OFF(非表示)のときに『マーク』を押します。	
	カーソル位置に マークする	カーソルが ON(表示)のときに『マーク』を押します。 ※深度情報は登録されません。	
イベントマーク	マークの形を 変える	『形』を押す毎にマークが変わります。 (●■+×?▲◆★・の9種類から選択) ※形状は、画面左下 で確認できます。	
	マークの色を 変える	『色』を押す毎に色が変わります。 (赤、黄、緑、紫、白、水、青から選択) ※色は、画面左下 で確認できます。	
イベントマーク	イベントマーク消去 共通操作	共通操作 ➡ 3イベントマーク ➡ 1消去	
	カーソルで 消去	➡ 4カーソルで消去 ➡ ON カーソルを ON(表示)にし、消去したいマークのポイントに重ね , 確認後	
イベントマーク	色で消去	➡ 1色で消去 ➡ 色を指定	
	形で消去	➡ 2形で消去 ➡ 形を指定	
イベントマーク	全消去	➡ 3全部消去 ➡	
アラーム	アラーム 共通操作	共通操作 ➡ 5アラーム	
	到着/離脱	➡ 1到着/離脱アラーム ➡ 1アラーム設定 ➡ 方向キー◀▶で[到着] ➡ 方向キー◀▶で[離脱] ➡ 2距離設定 ➡ 方向キー◀▶でアラーム範囲を設定 ※0~9.99km(NM)	
アラーム	コースずれ	➡ 2コースずれアラーム ➡ 1アラーム設定 ➡ 方向キー◀▶で[ON] ➡ 2コース幅設定 ➡ 方向キー◀▶でアラーム範囲を設定 ※0~9.99km(NM)	

かんたん操作早見表③ プロッター編

目的地	目的地記憶		● 自船位置を記憶しておく を押すと自船位置に目的地マーク・番号が記憶されます。 例：▲3 ● カーソル位置に記憶 カーソルをON(表示)にして、記憶したいポイントの上で を押します。 ※深度情報は登録されません。 ● 経度・緯度入力して記憶  → 2目的地 → 7一覧・編集 → 入力 →  → で終了。 ● ワンタッチ設定 カーソルをON(表示)にして、設定したいポイントの上で を長押しします。消したい場合はを押して →  ※場所を変更したい場合は、同じ作業を繰り返します。 ● 記憶してある目的地に行く を押して → 数字キーで目的地番号を入力 →  ● 行くのをやめる  → 
	目的地消去 共通操作		共通操作  → 2 目的地 → 3 目的地消去
	カーソルで消去	共通操作	→ 5カーソルで消去 → ONになっていることを確認 カーソルをON(表示)にし、 消去したい目的地のマークに重ね、確認後 → 1色で消去 → 色を指定 → 2形で消去 → 形を指定 → 3全部消去 → 
		色で消去	→ 1 色で消去 → 色を指定 
		形で消去	→ 2 形で消去 → 形を指定 
		全消去	→ 3 全部消去 → 
ルート	入力/呼出解除/消去 共通操作		共通操作 → 4 ルート
	入力	通過点をつないでルートを作る	→ 4ルート入力 → ルート番号を入力 → で開始 方向キーでカーソルを移動し →  押す毎に通過点を設定します。 でルート登録完了。
	呼出	ルートを使って目的地に行く	→ 1 ルート呼出 → ルート番号を入力 → 
	解除	ルートをやめる	→ 2 ルート解除 → 
その他	消去	登録ルートを消す	→ 3 ルート消去 → 2 選択番号で消去 → ルート番号を入力 → 
	衛星受信状態を見る		 → 7 情報画面表示 → 1 受信状況を表示 → 

かんたん操作早見表④ 魚探編

深度 (表示範囲)	深度を手動で調整する		『深度▲』を押す毎に深度が浅くなります。 『深度▼』を押す毎に深度が深くなります。
	感度を手動で調整する		■ 1周波表示画面のとき 『感度1▲』を押す毎に感度が高くなります。 『感度1▼』を押す毎に感度が低くなります。 ■ 2周波表示画面のとき 右画面は『感度1▲』 『感度1▼』で調整。 左画面は『感度2▲』 『感度2▼』で調整。
	オート/周波数 送りスピード/拡大画面 共通操作		共通操作  → 9 魚探
	オート	深度・感度を自動設定にする	→ 3 魚探自動設定 方向キーの◀▶を押して選択。
周波数		表示周波数の選択	→ 1 表示画面 方向キーの◀▶を押して選択。
送りスピード		送りスピードの選択	→ 2送りスピード 方向キーの◀▶を押して、 [停止] [1] [2] [3] [4] [S] [×2] [×3]の中から選択。 ※発振モード：CHRPの場合は[停止][1][2][3][4]の中から選択。 ※発振モード：おさかなマークの場合は[停止][4]の中から選択。
拡大画面	拡大モードの選択		拡大… 通常画面(右側)を大きく見たいときに使用します。 ※拡大画面は左側に表示されます。 → 4 拡大 → 1 拡大モード → 方向キー◀▶で選択 [海底固定]：海底付近を大きく一直線にして、 反応(魚)が底から～mにあるか見たいとき。 [自動拡大]：海底付近を自動的に追尾して拡大したいとき。 [手動拡大]：拡大して見たいところを自分で決めたいとき。 ※『拡大』キーにより拡大したい位置を移動 [OFF]：拡大画面を通常画面に戻したいとき。
	拡大倍率の選択		→ 4 拡大 → 2 拡大倍率 方向キーの◀▶を押して、[×2] [×4] [×8]の中から選択。
	アラーム 共通操作		共通操作  → 5 アラーム
	フィッシュアラーム		→ 4 フィッシュアラーム → 1 アラーム設定 方向キー◀▶で選択 [小]：小さな魚群にも反応 [大]：大きな魚群のみ反応
アラーム	水深アラーム		→ 5 水深アラーム → 1 アラーム設定 方向キー◀▶で選択 [範囲内]：設定した水深範囲内でアラームが鳴ります。 [範囲外]：設定した水深範囲外でアラームが鳴ります。