












魚探かんたん操作早見表

深度 (表示範囲)		深度を手動で調整する	『RANGE▲』を押す毎に深度(レンジ)が浅くなります。 『RANGE▼』を押す毎に深度(レンジ)が深くなります。
感度 (ゲイン)		感度を手動で調整する	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1周波表示画面のとき * 『GAIN2』でも調整可。 『GAIN1▲』を押す毎に感度が高くなります。 『GAIN1▼』を押す毎に感度が低くなります。 ■ 2周波表示画面のとき 右画面は『GAIN1▲』『GAIN1▼』で調整。 左画面は『GAIN2▲』『GAIN2▼』で調整。
オート		(深度)レンジ・シフトを自動設定にする	→  → <メニュー-1> 3 オートレンジ,シフト 方向キーの◀▶を押して選択。
周波数		表示周波数の選択	→  →  →  → <メニュー-3> 2 表示画面 方向キーの◀▶を押して選択。
送り スピード		送りスピードの選択	→  → <メニュー-1> 1 送りスピード 方向キーの◀▶を押して、 [停止] [1] [2] [3] [4] [×2] [×3]の中から選択。 *おさかなマークONの場合は[停止][4][×2][×3]のみから選択。
拡大画面		拡大モードの選択	拡大… 通常画面(右側)を大きく見たいときに使用します。 *拡大画面は左側に表示されます。 →  『MODE』を押す毎に拡大画面が切り替わります。 [海底固定]: 海底付近を大きく一直線にして、 反応(魚)が底から~m上にあるか見たいとき。 [自動拡大]: 海底付近を自動的に追尾して拡大したいとき。 [手動拡大]: 拡大して見たいところを自分で決めたいとき。 *『拡大位置』キーにより拡大したい位置を移動 [OFF] : 拡大画面を通常画面に戻したいとき。
アラーム		アラーム 共通操作 フィッシュ アラーム 水深 アラーム	共通操作  →  <メニュー-2> 5 アラーム → <アラーム設定> 1 フィッシュアラーム → 方向キー◀▶で選択 [小]: 小さな魚群にも反応 [大]: 大きな魚群のみ反応 → <アラーム設定> 3 水深アラーム → 方向キー◀▶で選択 [範囲内]: 設定した水深範囲 [*] 内でアラームが鳴ります。 [範囲外]: 設定した水深範囲 [*] 外でアラームが鳴ります。 [OFF] : 水深アラームを解除します。 ※ 2 深度設定1 3 深度設定2 方向キー◀▶で水深範囲を設定